

■安全に正しく使いましょう


取扱説明書をよく読もう

取扱説明書には製品の正しい使い方や点検の仕方、故障の見分け方など重要なことが書かれています。



定期的に点検・掃除をしよう

電気部品が故障した状態で使用を継続すると、火災等の事故が発生する場合があります。販売店やメーカーが推奨している定期メンテナンスを必ず受けましょう。



異常を感じたら、使うのを止めよう

音・振動・においなど「いつもと違う」「何か変だ」と感じたら、すぐに使うのを止めて販売店やメーカーに相談しましょう。



事故情報やリコール情報に注意しよう

もし対象製品を使用していた場合は、必ず販売店やメーカーに連絡しましょう。




発行元 一般社団法人 日本宅配水協会
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル42階 TEL/03-3342-4722 FAX/03-3348-4336
[JBWA] <http://www.jbwa.org> E-mail/ jimukyoku@jbwa.org
一般社団法人 日本ウォーターアンドサーバー協会
東京都品川区西五反田2-27-3 五反田フロントビル2階 TEL/03-5436-6350 FAX/03-5436-6359
[JWSA] <http://www.jwsa.or.jp> E-mail/ info@jwsa.or.jp

後援 経済産業省

販売店 / メーカー

！ウォーターサーバーを安全にお使いいただくために

火災ややけど等の事故を未然に防ぐために
ウォーターサーバーをご使用のすべてのお客様にお願いします。



A

まずは
自分でチェック
して確認

B

熱いお湯が
でるので
やけどに注意

C

異常がある場合は
販売店または
メーカーに連絡



異常に
気づいたら

①電源プラグ(コンセント)を抜き、

②ウォーターサーバーから容器(ボトル)をはずして、

販売店またはメーカーに連絡してください。


簡単にできる!!

セルフ安全チェック

ご自宅のウォーターサーバーは、安全に正しく使用されていますか？
まずは、セルフチェックで確認してみましょう。


チェック 1 電源コード

- タコ足配線で繋いでいませんか？
- 折れ曲がっていませんか？
- 束ねていませんか？
- 踏みつけていませんか？




チェック 2 電源プラグ

- 変色していませんか？
- 熱くなっていませんか？
- 根元まで差し込まれていますか？
- ゆるみはないですか？



チェック 3 電気部品

- いつもと違う異音・異臭はありませんか？



音やニオイ等の異常
や湯が異常に熱い、
又はぬるい等、いつ
もと違うと感じたら
販売店、又はメーカー
に相談しましょう。

チェック 4 定期点検・掃除


- 定期的にプラグを掃除していますか？
- ホコリが溜まっていませんか？



日頃から設置環境の清掃や点検
を行いましょう。

⚠ 異常に気がいたら


異常に気がいたら...



①コンセントを抜く



②容器(ボトル)を
はずす



販売店または
メーカーに
連絡しましょう。



⚠ やけどに注意

point 1 小さなお子様のいらっしゃるご家庭では、
チャイルドロック機能が付いている
ウォーターサーバーを使用する等、
十分ご注意ください。

point 2 ウォーターサーバーをゆすったり倒したり
しないで下さい。

point 3 ウォーターサーバーを移動する時は
コンセントを抜いた後、30分以上
放置してから移動して下さい。

